

MODO DE USO

ergoform



CONOCE TU SILLA

MODELOS

2480 CA/CS

2490 CA/CS

2600 CA/CB/CS

2650 CA/CS

2680 CA/CS

FUNCIONAMIENTO



A) Ajuste de altura de asiento

Levante la manija de la palanca derecha:

Para bajar:

Siéntese en la silla.

Para subir:

Levántese de la silla.

C) Ajuste de tensión de reclinación

Para mayor tensión: Gire hacia atrás.

Para menor tensión: Gire hacia el frente

B) Reclinación de respaldo

Reclinación libre: Incline el cuerpo hacia adelante y gire la perilla izquierda hacia el frente.

Reclinación bloqueada: Incline el cuerpo hacia adelante y gire la perilla izquierda hacia atrás.

D) Ajuste de los descansabrazos

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.

Altura: Levante el botón ubicado a un costado. Mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

