

MODO DE USO

ergoform



CONOCE TU SILLA

MODELOS

2370 CA/CB/CS

2380 CA/CB/CS

FUNCIONAMIENTO



A) Ajuste de altura de asiento

Levante la palanca derecha:

Para bajar:

Siéntese en la silla.

Para subir:

Levántese de la silla.

C) Ajuste de tensión de reclinación

Gire la perilla frontal.

Para mayor tensión: Gire en sentido de las manecillas del reloj.

Para menor tensión: Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.

B) Ajuste de reclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

Reclinación libre: Incline el cuerpo hacia adelante y levante la palanca izquierda.

Reclinación bloqueada: Incline el cuerpo hacia adelante y baje la palanca izquierda.

D) Ajuste de los descansabrazos

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.

Altura: Levante el botón ubicado a un costado.

Mantenga presionado y ajuste la altura.

Suelte el botón para fijarlo.

Recuerde no forzar los mecanismos al ajustar su silla.

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx



Mecanismo
Codera CA