



CONOCE TU SILLA

MODELO

Sin aro descansapiés

1900
1905

Con aro descansapiés

1900 A
1905 A

FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la palanca izquierda:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.




B) Ajuste de altura del aro descansapiés (solo bancos altos).

Afloje la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el aro descansapiés.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta sentir resistencia.



ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx