



## CONOCE TU SILLA

### MODELOS

Sin aro descansapiés

2101 CB/CS

2110 CB/CS

2160 CB/CS

Con aro descansapiés

2101 A

2110 A

2160 A

# FUNCIONAMIENTO

## A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la placa delantera derecha:

**Para bajar:** Siéntese en la silla.

**Para subir:** Levántese de la silla.

## B) Ajuste de inclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

**Reclinación bloqueada:**

Baje la palanca trasera derecha.

**Reclinación libre:**

Suba la palanca trasera derecha.

## C) Ajuste de altura del respaldo

Afloje la perilla en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el respaldo.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj.




## D) Ajuste de altura del aro descansapiés

(solo sillas altas).

Afloje la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el aro descansapiés.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta sentir resistencia.



## ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666  
info@ergoform.com.mx  
www.ergoform.com.mx

