

MODO DE USO

ergoform



CONOCE TU SILLA

MODELO

2670 CA

2670 A

2670 ACA

FUNCIONAMIENTO



A) Ajuste de altura de asiento

Levante la palanca:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

C) Mecanismo autoajustable
en tensión de reclinación

B) Reclinación de respaldo

Reclinación libre:

Incline el cuerpo hacia adelante
y jale la palanca hacia afuera.

Reclinación bloqueada:

Incline el cuerpo hacia adelante
y empuje la palanca hacia adentro.

D) Ajuste de altura de coderas

Presione el botón ubicado a un costado.

Manténgalo presionado y ajuste la altura.

Suelte el botón para fijarla.

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

