

MODO DE USO

ergoform



CONOCE TU SILLA

MODELOS

2860 C

2870 C

2880 C

FUNCIONAMIENTO



A) Ajuste de altura de asiento


Jale la palanca hacia afuera

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

B) Reclinación de respaldo

Reclinación libre tipo muelleo



ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

